

### Epuisement des eaux

1. **Eaux souterraines dans la fouille**  
Elles doivent être pompées et acheminées vers un système de décantage (puit filtrant, wellpoint)
2. **Eaux de ruissellement et eaux de pluie**  
Elles doivent être pompées et acheminées vers un système de décantage ( puisard d'aspiration )



### Remarques

Dans tous les cas, avant la réalisation d'une installation d'infiltration, il faut vérifier si l'on peut infiltrer dans une zone boisée ou sur une zone avec une couche de terre absorbante compatible avec une infiltration. **La construction d'une installation d'infiltration est soumise à autorisation.** La conception d'une telle installation doit être réalisée selon les instructions des autorités.

### Exécution sur le chantier

